Nr.	*OS*	*OTS*	*Veränderung gegenüber Version 2.5*
Basis500-001	3160		aufgenommen
Basis500-002	4218		aufgenommen
Basis500-003	4410		aufgenommen
Basis500-004	4430		aufgenommen
Basis500-005	4440		aufgenommen
Basis500-006	4450		aufgenommen
Basis500-007	4460		aufgenommen
Basis500-008	4615		aufgenommen
Basis500-009	4618		aufgenommen
Basis500-010	3325		aufgenommen
Basis500-011	3131		aufgenommen
Basis500-012	3404		aufgenommen
Basis500-013	3408		aufgenommen
Basis500-014	3160		aufgenommen
Basis500-015	3165		aufgenommen
Basis500-016	3400		entfernt
Basis500-017	3330		aufgenommen
Basis500-018	3512		aufgenommen
Basis500-019	3460		aufgenommen
Basis500-020	3450		aufgenommen
Basis500-021	3460		aufgenommen
Basis500-022	3530		aufgenommen
Basis500-023	3540		aufgenommen
Basis500-024	3160	0041	aufgenommen
Basis500-025	3160	0042	aufgenommen
Basis500-026	3160	0519	aufgenommen
Basis500-027	3160	0532	aufgenommen
Basis500-028	3160	0533	aufgenommen
Basis500-029	3160	0534	aufgenommen
Basis500-030	4218	1800	aufgenommen
Basis500-031	4218	1801	aufgenommen
Basis500-032	4218	0041	aufgenommen
Basis500-033	4218	0042	aufgenommen
Basis500-034	4410	1771	aufgenommen
Basis500-035	4410	1772	aufgenommen
Basis500-036	4410	0041	aufgenommen
Basis500-037	4410	0042	aufgenommen
Basis500-038	4410	4410	aufgenommen
Basis500-039	4430	0041	aufgenommen
Basis500-040	4430	0042	aufgenommen
Basis500-041	4430	4430	aufgenommen
Basis500-042	4440	1790	aufgenommen
Basis500-043	4440	1791	aufgenommen
Basis500-044	4440	1792	aufgenommen
Basis500-045	4440	0041	aufgenommen
Basis500-046	4440	0042	aufgenommen
Basis500-047	4450	0041	aufgenommen
Basis500-048	4450	0042	aufgenommen

Basis500-049	4450	0702	aufgenommen
Basis500-050	4450	0703	aufgenommen
Basis500-051	4460	1810	aufgenommen
Basis500-052	4460	0041	aufgenommen
Basis500-053	4460	0042	aufgenommen
Basis500-054	4460	4460	aufgenommen
Basis500-055	4615	1820	aufgenommen
Basis500-056	4615	1821	aufgenommen
Basis500-057	4615	0041	aufgenommen
Basis500-058	4615	0042	aufgenommen
Basis500-059	4618	1820	aufgenommen
Basis500-060	4618	1821	aufgenommen
Basis500-061	4618	1822	aufgenommen
Basis500-062	4618	0041	aufgenommen
Basis500-063	4618	0042	aufgenommen
Basis500-064	3100	0105	aufgenommen
Basis500-065	3160	0325	aufgenommen
Basis500-066	3160	0326	aufgenommen
Basis500-067	3325	0320	aufgenommen
Basis500-068	3325	0041	aufgenommen
Basis500-069	3325	0042	aufgenommen
Basis500-070	3200	2002	aufgenommen
Basis500-071	3405	0402	aufgenommen
Basis500-072	3131	0100	aufgenommen
Basis500-073	3131	0122	aufgenommen
Basis500-074	3131	0123	aufgenommen
Basis500-075	3131	0124	aufgenommen
Basis500-076	3131	0041	aufgenommen
Basis500-077	3131	0042	aufgenommen
Basis500-078	3205	0213	entfernt
Basis500-079	3404	0404	aufgenommen
Basis500-080	3404	0405	aufgenommen
Basis500-081	3404	0041	aufgenommen
Basis500-082	3404	0042	aufgenommen
Basis500-083	3408	0408	aufgenommen
Basis500-084	3408	0409	aufgenommen
Basis500-085	3408	0041	aufgenommen
Basis500-086	3408	0042	aufgenommen
Basis500-087	3420	0438	aufgenommen
Basis500-088	3160	0160	aufgenommen
Basis500-089	3160	0161	aufgenommen
Basis500-090	3160	0041	aufgenommen
Basis500-091	3160	0042	aufgenommen
Basis500-092	3165	0165	aufgenommen
Basis500-093	3165	0166	aufgenommen
Basis500-094	3165	0041	aufgenommen
Basis500-095	3165	0042	aufgenommen
Basis500-096	3400	0400	entfernt
Basis500-097	3400	0401	entfernt
Basis500-098	3400	0041	entfernt
Basis500-099	3400	0042	entfernt

Basis500-100	3330	1805	aufgenommen
Basis500-101	3330	1806	aufgenommen
Basis500-102	3330	1810	aufgenommen
Basis500-103	3330	1814	aufgenommen
Basis500-104	3330	0205	aufgenommen
Basis500-105	3330	0206	aufgenommen
Basis500-106	3330	0210	aufgenommen
Basis500-107	3330	0214	aufgenommen
Basis500-108	3330	0405	aufgenommen
Basis500-109	3330	0414	aufgenommen
Basis500-110	3330	0605	aufgenommen
Basis500-111	3330	0610	aufgenommen
Basis500-112	3330	0614	aufgenommen
Basis500-113	3330	0905	aufgenommen
Basis500-114	3330	0906	aufgenommen
Basis500-115	3330	0910	aufgenommen
Basis500-116	3330	0914	aufgenommen
Basis500-117	3512	3512	aufgenommen
Basis500-118	3460	3460	aufgenommen
Basis500-119	3205	0305	aufgenommen
Basis500-120	3450	0041	aufgenommen
Basis500-121	3450	0042	aufgenommen
Basis500-122	3450	0841	aufgenommen
Basis500-123	3450	0842	aufgenommen
Basis500-124	3450	0843	aufgenommen
Basis500-125	3450	0844	aufgenommen
Basis500-126	3450	0845	aufgenommen
Basis500-127	3450	0846	aufgenommen
Basis500-128	3450	0847	aufgenommen
Basis500-129	3450	0859	aufgenommen
Basis500-130	3460	0041	aufgenommen
Basis500-131	3460	0042	aufgenommen
Basis500-132	3460	0840	aufgenommen
Basis500-133	3460	0841	aufgenommen
Basis500-134	3460	0842	aufgenommen
Basis500-135	3460	0843	aufgenommen
Basis500-136	3460	0844	aufgenommen
Basis500-137	3460	0845	aufgenommen
Basis500-138	3460	0846	aufgenommen
Basis500-139	3460	0847	aufgenommen
Basis500-140	3460	0859	aufgenommen
Basis500-141	3530	0041	aufgenommen
Basis500-142	3530	0042	aufgenommen
Basis500-143	3530	0825	aufgenommen
Basis500-144	3530	0827	aufgenommen
Basis500-145	3540	0041	aufgenommen
Basis500-146	3540	0042	aufgenommen
Basis500-147	3540	0820	aufgenommen
Basis500-148	3540	0825	aufgenommen
Basis500-149	3540	0827	aufgenommen